
温度・風量を調節する



温度を変えたいとき

お好みの温度にします。





を押す。

風量を変えたいとき

お好みの風量にします。



運転中に風量 を押す。


●押すごとに風量が切り換わります。

		運転モード					
		自動	ドライ	冷房	暖房	送風	
変更したい設定	温度	「一 5 ℃」〜 標準〜 「+ 5 ℃」	「一 ⋰ ℃」〜 標準〜 「+ ⋰ ℃」	18℃~32℃ (おすすめ温度) 26℃~28℃	14℃~30℃ (おすすめ温度) 20℃~22℃	温度は 変えられ ません。	
	風量	自動・しずか	自動	風量 微·弱·引	「自動」または のほか「微」か まで5段階で	ら「強」	

ニオイないスについて

●風量設定が「自動」のとき、 ドライ・冷房(自動で選択さ れた場合を含む) 運転を開始 すると、室内ユニットにこ もったニオイが出るのを抑 える機能が働くため、すぐ に風が出ません。約40秒お 待ちください。

風向を調節する



上下、左右の気流調節ができます。

上下の風向を変えたいとき



運転中に(風向)を押す。


- ●フラップが自動で上下に動きます。
- ◆もう一度ボタンを押すと、ボタンを押したと きの位置でフラップが止まります。
- ●下部の吹出口は、風向を上下に変えられません。

左右の風向を変えたいとき

上部・下部吹出口




ルーバーのツマミを 持って調節してください。



▶上部・下部とも左右別々に操作できます。

上下の風向調節について

●フラップが目動で上下に動いているとき、その動く範囲は運転内容に応じて異なります。(下図)



- ●フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変化する場合があります。
- ●室内温度が設定温度に達し、 室外ユニットが停止してい る間は、フラップは停止し ます。

お知らせ

●上下の風向を固定する場合、 冷房・暖房効果を高めるために、暖房運転時はフラップを水平に近い状態に、ドライ・冷房運転時は上向きでご使用ください。

お願い

●フラップを手で操作した場合は、一度運転を停止し、 リモコンで再度運転を行ってください。

介注意

●上下の風向は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなかったり、吹出口から露が滴下する場合があります。

吹出しパターンを自動にする



吹出切換スイッチをに合わせる。



運転モード・状況に応じてエアコンが自動で吹出しパターンを決めます。

運転モード		状 況	吹出しパターン	
		室内が十分冷えてきたとき、 または運転開始から1時間 経過後	人に直接風があたらないように、上 部の吹出口からだけ吹き出し、室内 温度を均一にします。	
冷	房	運転開始時など室内がまだ 十分に冷えていないとき		
下記り		下記以外のとき(通常時)	上下の吹出口から吹き出し、冷房時 急速冷房を、暖房時はお部屋を包 込むように運転します。	
		運転開始時など、吹き出す 風の温度が低いとき	人に直接風があたらないように、上 部の吹出口からだけ吹き出します。	

●ドライ運転時は、肌寒い風が直接あたらないように、上部の吹出口からだけ吹き 出します。

上部からの吹出しのみにする



吹出切換スイッチを に合わせる。




●運転モード・状況に関係なく、上部の吹出口からだけ吹き出します。 下部の吹出口から風が出てほしくないとき(おやすみ時など)にお使いください。

吹出切換について

●吹出口からの吹出しパター ンを切り換えます。お好み に応じて吹出切換を行って ください。

タイマー運転



タイマーランプが点灯 **運転 タイマー 内部**がリーン (室内ユニット本体表示部) エアコンの運転停止・開始を、 設定時間経過後に自動で行います。

切タイマーを使いたいとき



切タイマー

を押す。

- ●押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12 時間後まで設定できます。
- ●設定時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。

入タイマーを使いたいとき



入タイマー

を押す。

- ●押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12 時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を開始します。

タイマー運転について

- ●切タイマーを予約した場合、 設定した時間よりもタイ マーの切れる時間がずれる ことがあります。
- ●入タイマーを予約すると、 その時刻にリモコンの設定 温度となるように、最長 1 時間前から運転を始めます。
- ●一度入タイマーを予約する と、予約された時間は次回 も記憶されています。ただ し、切タイマーは記憶され ません。(リモコンの電池を 交換すると、記憶内容は消 えます。)

組合せ予約について

●切タイマーと入タイマーを組 合せて予約する場合、下記例 を参考に行ってください。

- (例) -

運転中のエアコンを引き 続き1時間運転。それから7時間停止させた後、 運転を再開させたいとき。

1時間後切 **8**時間後入

お願い

- ◆次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
 - ブレーカーが作動したとき
 - 停電したとき
 - リモコンの電池を交換した とき

切・入タイマーを取り消したいとき



取消

を押す。

タイマーランプが消灯します。


<おすすめ設定温度>

●設定温度を下げ過ぎると寝 冷えのおそれがあります。

室内温度をコントロールして、快い眠りと、 さわやかな目覚めをサポートします。 冷房・暖房運転中に 運転中 設定湿度 快眠 を押す。 快眠 ●押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12 時間後まで設定できます。 8時間後 何時間後に起床するかを設定してください。

快眠運転の効果的な使いかた

快眠運転を開始すると、約3時間かけて 設定温度を2℃下げていき、設定時刻の 約1時間前から設定温度を1℃上げてい くV字型温度制御を行いますので、4時 間以上の睡眠時間の設定をおすすめしま す。(下図参照)



- ●終了後はリモコン表示内容で運転を続け
- ●直接体に風があたりにくいように風向を 設定してください。

温度・風量を変えたいとき

風向を変えたいとき

快眠運転を取り消したいとき



取消

を押す。

◆冷房・暖房運転に戻ります。

冷房 風量自動 快眠 取消

3000

快眠運転について


- ●一度快眠運転を行うと、設 定された時間は次回も記憶 されています。(リモコンの 電池を交換すると、記憶内 容は消えます。)
- タイマー運転との併用はで きません。

お知らせ

●就寝前にお部屋をある程度 快適な温度にしてください。

> 【冷房時】26℃~29℃ 【暖房時】20℃~25℃

パワフル運転



パワーアップした冷房・暖房ですばやく お部屋を冷やしたり、暖めたりすること ができます。夏の暑い日の帰宅時や、 冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。



運転中にパワフルを押す。

●パワフル運転を開始します。

風向を変えたいとき (MANA)

温度・風量は変えられません。

パワフル運転について

- ●風量が強いため、暖房時は 運転開始後しばらく十分な 暖かさを感じられないこと があります。
 - お好みに合わないときは、 風向を調節していただくか、 パワフル運転を取り消して ください。
- ●運転音は大きくなります。
- ●パワフル運転中に(売)を押 すと、パワフル運転の設定 は解除され、運転も停止し ます。

パワフル運転を取り消したいとき



パワフルをもう一度押す。

●通常運転に戻ります。